

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.plazer.nt-rt.ru || эл. почта prz@nt-rt.ru

Станция прогрева бетона СБ-100



Страна: Россия
Производитель: «ПКП Плазер»
Напряжение питающей сети, в: 3х380
Вес: 330
Номинальная мощность, кВА: 100

Станция прогрева СБ 100 является одной из популярных моделей прогревающих станций в частном строительстве. Она отличается небольшим весом, что делает ее эксплуатацию не трудоемкой. Однако, несмотря на небольшие размеры, эта модель может обеспечить достаточно эффективное прогревание бетонной массы при строительстве домов и коттеджей средних размеров.

Станцию можно эксплуатировать при температуре до 40 градусов ниже нуля, и она обеспечивает прогрев бетонной массы до 50 градусов. Она имеет несколько разных режимов работы, позволяющих более гибкое использование на строительных площадках различных размеров.

Прогрев бетона осуществляется за счет нагревания специально уложенных проводов, или посредством подключения станции к арматурной сетке.